

D195

Aqui você encontra o passo a passo para utilizar sua D195.



D195 Menu principal





D195 Menu principal

DEBITO A VISTA VALOR R\$ 0,00	ull 100% 📄	10:53 ^{vivo} 97	% 💷
VALOR R\$ O,OO	DEE	BITO A VISTA	
R\$ 0,00		VALOR	
		О,	R\$ 00

Débito

Selecionando a opção **2** abre a **venda à débito**.



D195 Administrativo / WiFi

III 100% 10:53 vive 97% Administrative	•111 100% 📄 10:53 vive 97% 💷 Wifi	III 100% I 10:53 vive 97% I Redes WiFi
WIFI 2 REENVIO DE COMPROVANTE	1 ATIVADO ² REDES WIFI	ATUALIZAR Rede 1
	³ CONFIGURAÇÕES DE IP	Rede 2 Rede 3
		Rede 4 Rede 5
Menu administrativo $ ightarrow $	WiFi > Ativar \longrightarrow	WiFi > Redes WiFl \longrightarrow
A opção 4 do menu principal abre o menu administrativo.	Opção 1 dentro de Administrativo > WiFi ativa ou desativa a rede rede de WiFi.	A opção 2 apresenta as redes de WiFi disponíveis para conexão.



D195 Administrativo / WiFi / Reenvio de comprovante

III 100% 10:53 vivo 97% Configurações de IP DHCP 2 ESTATICO	Administrativo 10:53 vivo 97% Administrativo 1 WIFI 2 REENVIO DE COMPROVANTE	111 100% 10:53 vivo 97% Reenvio de Comprovante 1. 27/07 10:50 R\$ 0,01 V
WiFi > Configurações	$\begin{array}{c} \bullet \\ \hline \hline \bullet \\ \hline \hline \bullet \\ \hline \hline \bullet \\ \hline \bullet \\ \hline \hline \bullet \\ \hline \hline \hline \bullet \\ \hline \hline \bullet \\ \hline \hline \bullet \\ \hline \hline \bullet \\ \hline \hline \hline \hline$	$\begin{array}{c} \bullet \\ \hline \hline \bullet \\ \hline \hline \bullet \\ \hline \bullet \\ \hline \hline \bullet \\ \hline \bullet \\ \hline \hline \bullet \\ \hline \hline \bullet \\ \hline \hline \bullet \\ \hline \bullet \\ \hline \hline \hline \bullet \\ \hline \hline \bullet \\ \hline \hline \hline \bullet \\ \hline \hline \bullet \\ \hline \hline \hline \hline$
de IP A opcão 4 do menu WiFi	comprovante Voltando ao menu	comprovante Selecione a venda que
abre As configurações manuais de IP para conexão.	administrativo, a opção 2 é de reenvio de comprovante.	deseja fazer o reenvio do comprovante.

A avec

D195 Administrativo / Reenvio de comprovante

comprovante novamente.



A avec

D195 Funções / Informações



D195 Funções / Informações





D195 Funções / Informações



A avec

D195 Funções / Teste de Comunicação





D195 Funções / Teste de Comunicação



a opção 3 executa a inicialização.

Essa opção atualiza os valores após efetuar uma venda (caso não ocorra automaticamente).

Prontinho, atualizado com sucesso.



D195 Funções / Reenvio de comprovante



Voltando ao menu Funções, a opção 3 executa a inicialização.

Funções > Inicialização \rightarrow

Essa opção atualiza os valores após efetuar uma venda (caso não ocorra automaticamente).

Funções > Inicialização Prontinho, atualizado com sucesso.



D195 Funções / Comunicação





D195 Funções / Identificação

ııl 100% 📄 🛛 10:53 vivo 97%	■ 10:53 vivo 97% ■	10:53 vivo 97% ा
Identificação 1 NETWORK 2 ESTABELECIME	Cód. Estabelecimento	Número do Terminal
3 TERMINAL	123456	1234
~ ~		
3 TERMINAL	123456	12:

Funções > Identificação →
Voltando ao menu Funções,
a opção 6 abre um menu
com informações para
identificação do usuário.

Funções > Identificação \rightarrow

A opção **2** (Estabelecimento) traz o código de identificação do estabelecimento. **Funções > Identificação** Opção **3** traz o número do terminal.



D195 Funções / Reiniciar aplicação / Apagar configurações





D195 Funções / Desligar terminal





D195 Funções / Desligar automaticamente





D195 Funções / Tela

ııl 100% 📄 10):53 vivo 97% 💷	III 100% 📄	10:53 vivo 97% 🗔	ııl 100% 📄 10:53 vivo 97% 💷
Funções 1 TELA	2 PAYSTORE	Tela 1 APAGAMENTO		Tempo para apagar a tela
³ EXTRAÇAO DE DADOS	4 TESTES			240 seg
	~	~	~	

Funções → Na terceira tela do menu funções a primeira opção é referente às configurações da tela. Funções > Tela Em apagamento você define por quanto tempo a tela permanece acesa até que a inatividade a desligue. Funções > Tela

Basta inserir o tempo em segundos e confirmar.



D195 Funções / Tela

Image: style	Ilition 1 1 2 LUMINOSIDADE	
Funções → Ainda na opção Tela , dentro de funções .	Funções > Tela Em luminosidade você define a intensidade da luminosidade da tela de seu terminal.	Funções > Tela A intensidade varia de 1 a 10



D195 Funções / Paystore

II 100% 10:53 vivo 97% ■	ııl 100% ■ 10:53 ^{vivo} 97% ■
Funções 3/3 1 2 TELA PAYSTORE	DIGITE A SENHA
³ EXTRAÇÃO DE 4 DADOS 4 TESTES	
Funções → A opção 6 é para desligar	Fun. > Paystore Basta inserir o tempo
automaticamente.	restante para finalização e confirmar.



D195 Funções / Extração de dados

ııl 100% 📄 10:53 vivo 97% 💷	.ııl 100% ■ 10:53 ^{vivo} 97% ■
Funções 3/3 1 2 TELA PAYSTORE	DIGITE A SENHA
³ EXTRAÇÃO DE DADOS 4 TESTES	
Funções $ ightarrow$	Fun. > Extração de dados
A opção 6 é para desligar automaticamente.	Basta inserir o tempo restante para finalização e confirmar



D195 Funções / Testes / Leitora





D195 Funções / Testes / Comunicação



Testes

 \rightarrow

Testes > Comunicação

Ao pressionar **2** em **Testes** (**Comunicação**) inicia-se um teste de comunicação do terminal com a rede.

Esse teste verifica se a conexão se encontra ativa com a rede do terminal.



D195 Funções / Testes / Display



essa feature.



D195 Funções / Testes / Teclado



Basta pressionar as que

deseja testar.

A avec

D195 Funções / Testes / Chaves

TESTES			C	haves	
1 LEI	TORA	2 COMUNICAÇAO	P T	lot físico roprietário ipo	33 Globa 3DES DUKP1
3 DIS	SPLAY	4 TECLADO	K U A	SI so mbiente	FFFFF23508 PIN Producão
⁵ Сн	AVES	6 EXECUTAR TODOS			5
~				~	

Testes → A quinta opção do menu de testes é Chaves. Testes > Chaves

Exibe as chaves do terminal.



D195 Funções / Testes / Testar todos



