

S920

Aqui você encontra o passo a passo para utilizar sua S920.



S920 Menu principal / Crédito



avec

ou parcelado sem juros.

S920 Menu principal / Débito





S920 Menu principal / Relatórios

10:53 vivo 80% 🔲	10:53 vivo 80% 🔲	10:53 vivo 80% 🗾
1/2	Relatorios	DATA 1/2
1. CREDITO	1. RESUMIDO	1. 12/08/22
2. DEBITO	2. DETALHADO	2. 10/08/22
3. RELATORIOS		3. 08/08/22
4. CANCELAMENTO		4. 04/08/22
5. ADMINISTRATIVO		5. 03/08/22
SAIR	SAIR	SAIR
Menu > Relatórios \longrightarrow	Menu > Relatórios \longrightarrow	Menu > Relatórios
A opção 3 do menu é Relatórios.	Nela é possível escolher o tipo de relatório que deseja imprimir.	Depois, basta selecionar a data e aguardar a impressão.



S920 Menu principal / Cancelamento



avec

S920 Menu principal / Administrativo / WiFi

	10:53 vivo 80% 🔲	10:53 vivo 80% 🔲	10:53 vivo 80% 🔳
	1/2	Administrativo	WiFi
	1. CREDITO	1. WiFi	1. ATIVADO
	2. DEBITO	2. REIMPRESSAO	2. REDES WIFI
	3. RELATORIOS		3. CONFIGURAÇOES DE IP 💙
	4. CANCELAMENTO		
	5. ADMINISTRATIVO		
	SAIR	SAIR	SAIR
ľ	Vlenu > Administrativo \longrightarrow	Administrativo > WiFi \longrightarrow	Administrativo > WiFl
ļ	A opção 5 abre o menu Administrativo.	Aqui na primeira opção é possível configurar e ativar o WiFi.	Em WiFi (1) é possível ativar e desativar; (2) seleciona a rede e (3) efetua a configuração de IP.



S920

Menu principal / Administrativo / Reimpressão





S920 Menu principal / Funções / Informações

		10:53 vivo 80% 🔳		10:53 vivo 8	80% 🔲
		2/2		Funções	1/4
	6. FUNÇÕES	s >		1. INFORMAÇÕES	>
				2. TESTE DE COMUNICA	ç >
				3. INICIALIZAÇAO	>
				4. REIMPRESSAO	>
				5. COMUNICAÇAO	>
	SAIR			SAIR	
Ме	enu > Fun	ições -	→ F	unções > nformações	
Seg prii	gunda pá ncipal tra	gina do menu z as funções.	C a e	Onde a primeira opo s informações do t do usuário.	ção são termina



S920 Menu principal / Funções / Teste de comunicação





S920 Menu principal / Funções / Inicialização





S920 Menu principal / Funções / Reimpressão



S920 Menu principal / Funções / Identificação

	10:53 vivo 809	% 🔲		10:53 vivo 80% 🔲		10:53 vivo 80% 🔲
	Funções	2/4		Identificação		
	6. IDENTIFICAÇAO	>		1. NETWORK		Cód. Estabelecimento
	7. REINICIAR APLICAÇAO			2. ESTABELECIMENTO		
	8. APAGAR CONFIGURAÇ			3. TERMINAL		096616
	9. APAGAR LOTE	>				
	10. ATUALIZAÇAO REMO	>				
	SAIR			SAIR SAIR		
-			-		• •	
F	unções > dentificação	\rightarrow	Fu Id	ınções > —> entificação	> F	unções >
P b te	Pressionando a seta p aixo se chega à segu ela do menu Funções	bara unda s.	A de	opção 6 traz os códigos e identificação.	S N te	elecionando as opções letwork, estabelecimento ou erminal.



S920 Menu principal / Funções / Reiniciar aplicação

10:53 vivo 80% 🔳	10:53 vivo 80% 🔳
Funções 2/4 6. IDENTIFICAÇÃO >	
7. REINICIAR APLICAÇAO 🗲	REINICIAR A APLICAÇÃO?
8. APAGAR CONFIGURAÇ >	2
9. APAGAR LOTE	
10. ATUALIZAÇAO REMO >	
SAIR	Sim Não
Funções > Reiniciar — aplicação	Funções > Reiniciar aplicação
Para reiniciar o terminal	Depois basta confirmar.
menu Funções.	



S920 Menu principal / Funções / Apagar configurações

10:53 vivo 80% 🔲	10:53 vivo 80% 🔲
Funções 2/4	
6. IDENTIFICAÇÃO	DIGITE A SENHA
7. REINICIAR APLICAÇAO	
8. APAGAR CONFIGURAÇ >	
9. APAGAR LOTE	
10. ATUALIZAÇAO REMO 🕨	
SAIR	
Funções > Apagar \rightarrow	Funções > Apagar
Configurações	Configurações
Para voltar às	É necessário inserir a
configurações de fábrica selecione a opção 8.	senha para prosseguir.



S920 Menu principal / Funções / Apagar lote



Para apagar o lote selecione a opção 9.

Essa opção apaga todas as transações do dia. Também é necessário inserir a senha.



S920 Menu principal / Funções / Atualização remota



A avec

S920 Menu principal / Funções / Desligar terminal





S920

Menu principal / Funções / Desligar automaticamente

10:53 vivo 80%		10:53 vivo 80% 🔲
Funções	3/4	
11. DESLIGAR TERMINAL	>	Tempo para desligar
12. DESLIGAR AUTOMATI	>	
13. TELA	>	120 min
14. PAYSTORE	>	
15. EXTRAÇÃO DE DADOS	>	
SAIR		

 \rightarrow

Funções > Desligar automaticamente

a opção 12 programa o desligamento do terminal.

Funções > Desligar automaticamente

Ao selecionar essa opção, basta inserir o tempo em minutos para desligar.



S920 Menu principal / Funções / Tela

10:53 vivo 80% 🔲	10:53 vivo 80% 🔲	10:53 vivo 80% 🔳
Funções 3/4	Tela	
11. DESLIGAR TERMINAL	1. APAGAMENTO	Tempo para apagar a tela
12. DESLIGAR AUTOMATI >	2. LUMINOSIDADE	
13. TELA		60 seg
14. PAYSTORE		
15. EXTRAÇÃO DE DADOS 义		
SAIR	SAIR	
Funções > Tela →	Funções > Tela > \longrightarrow Apagamento	Funções > Tela > Apagamento
Para ajustes na tela selecione a opção 13.	A primeira opção de tela é o apagamento da mesma por inatividade.	Basta inserir o tempo em segundos e confirmar.



S920 Menu principal / Funções / Tela



A avec

S920 Menu principal / Funções / Paystore





S920 Menu principal / Funções / Testes

10:53 vivo 8	0% 🔲	10:53 🗸	ivo 80% [
Funções	4/4	TESTES	1/:
16. TESTES	>	1. LEITORA	>
17. DISPOSITIVOS	>	2. COMUNICAÇAO	>
18. PROVEDOR (ACQUIRE	>	3. IMPRESSORA	>
		4. DISPLAY	>
		5. TECLADO	>
SAIR		SAIR	

 \rightarrow

Funções > Testes

Para efetuar testes na sua POS escolha a opção 16 na última tela do menu Funções.

Funções > Testes

Nela é possível testar a leitora, comunicação, impressão, o display (aproximação), teclado, etc...